



شرح	كد
باتري	BB00
جعبه فيوز كالسكه اي	BB10
سوئيچ	CA00
جعبه فيوز	BF00
جلو آمپر	0004
ميكرو سوئيچ روغن ترمز	4410
مدول اخطار ABS	7025
يونيت كنترل ABS	7020
كانكتور عيب ياب	C001
سنسور ترمز چرخ عقب راست	7015
سنسور ترمز چرخ عقب چپ	7010
سنسور ترمز چرخ شاگرد	7005
سنسور ترمز چرخ راننده	7000
لامپ ترمز عقب چپ و راست و وسط	2630 - 2635-2110
يونيت فلاشر	2305
يونيت موتور	1320

