




# DAY LIGHT DRL




# DAY LIGHT DRL




کانکتور دسته سیم داشبورد به بی سی ام  
BCM (INST CON)




کانکتور دسته سیم داشبورد به استارت / استپ  
SW



کانکتور دسته سیم اصلی به  
PEPS(FR2)




کانکتور دسته سیم داشبورد به  
PEPS (INST CON2)




کانکتور دسته سیم اصلی به باطری  
MAIN




کانکتور دسته سیم اصلی به  
BCM (FR1)




کانکتور دسته سیم اصلی به دسته سیم موتور  
XME02




کانکتور رابط دسته سیم اصلی به داشبورد  
XIM03




کانکتور اتصال دسته سیم اصلی به موتور  
XEM01




کانکتور دسته سیم اصلی به  
PEPS (FR1)



کانکتور کامپیوتر موتور B  
ECU B 1211



کانکتور دسته سیم اصلی به  
BCM (FR2)



کانکتور دسته سیم اصلی به لامپ چراغ روز

DRL

